# ブラシレスモーター用、ESC取扱説明書

当社のブラシレス ESC をお買い上げいただきありがとうございます。製品を使用する前に、このマニュアルをよく読んでください。

## 1. ご使用にあたって

この製品は、いくつもの保護回路を備えています。

高温時保護と高電圧保護・低電圧保護機能が有ります。

BEC供給電源が有り、スタート方式にも3つのモードが有ります。

製品の仕様を確認の上、無理のない使用方法をご確認ください。

# 2. 製品仕様

品番 CXM--40A-GL

定格電流: 40A 連続電流: 40A

最大電流:50A(10秒以下)

BEC 電流最大 2A

# 3. 機能:

### A. セーフティースタートモード:

ESC の電源を入れる際に、送信機のスロットルスティックが、何処にあっても ESC はモーターを回転させる事は有りません。

## B. 電圧低下のカットオフモード:

入力電圧が規定値より少ない場合は、低電圧保護が働きます。ESC は自動的に入力された モーターのパワーを緩やかに減少させるか、カットして、バッテリーを効果的に保護する ことが出来ます。

## C. 過電圧入力の保護:

入力電圧が規定値より高い場合は、ESC はアラームを発します。そして ESC は、動作を停止します。(ESC の損傷を防止します)。

#### D. オーバーヒートの保護:

ESC がオーバーヒートした場合には、ESC は自動的にモーターへの出力を停止します。 コントロール回路を ESC が自動的に保護します。

### E. バッテリータイプオプション:

2つのオプションがあります。

### F. スタートアップ モード:

ヘリコプター、飛行機、グライダーに対応した3つのモードを備えています。

### G. トランスミッターとの互換性:

どのメーカーのトランスミッターにも対応しており、スロットルトラベルの調整が出来ます。

## H. 安全対策:

ESC が送信機からの信号を受ける事が出来ない場合は、ESC は自動的に出力を停止します。 (コントロールを失う事による危険を回避します。)

## 4. スロットル設定手順:

ESC を使用する為に、スロットル設定を行ないます。

初めて送信機と ESC を組み合わせて使用する場合以外は、ESC とマッチングさせる為に、 再設定する必要はありません。

- A. 送信機の電源を入れ、スロットルスティックを一番Hi側の位置に移動させてから、 ESC のパワースイッチを入れて下さい。(バッテリーを接続する)
- B. ESC が接続される時に、ブラシレスモーターが「di・・・」と、音を発します。
- C. その後、2 秒間待って下さい。そして、スロットルスティックがHiの位置に達した時に、ブラシレスモーターは「di・・・di・・・」と、音を発します。
- D. スロットルスティックをLoの位置に移動させて下さい。
- E. その後、1秒間待って下さい。ブラシレスのモーターは「di・・・」と、音を発します。
- F. 全ての準備が完了した時に、ブラシレスのモーターが「di・・・di・・・・di・・・・・・・di」と、音を発します。
- G. これで ESC を使うことができます。

# 5. 操作手順

- A. 電源を入れる時は、スロットルスティックをスローに移動させてください。
- B. 全てが正常に認識されると、ブラシレスのモーターから「di・・・di・・・・di・・・・・・・ di」を発します。
- C. これで、ESC を使うことができます。
- 6. ESC には、4つのプログラム設定があります:
- A. プログラムモードに入ってください。
- B. 設定アイテムを選んでください。
- C. 設定アイテムの中からアイテムを選んでください。
- D. 一度電源を切ってください。
- A. 送信機の電源を入れ、スロットルスティックを一番Hi側の位置に移動させてから、

ESC のパワースイッチを入れて下さい。

- a. 電源を入れると、ブラシレスモーターは「di・・・」音を発します。
- b.2 秒間待ってください、ブラシレスのモーターは「di・・・di・・・」音を発します。
- c.5秒間待ち続けてください、プログラムが入る時に、ブラシレスのモーターは「di・・・」を発します。

## ${f B}$ . 設定アイテム:

#### 警告:

プログラムモードに入る時、トーン音を聞き、送信機のスロットルスティックを 2 秒以内にスティックをLoに移動させてください。設定項目を入力する時に、ブラシレスモーターはあるトーン異音を発するか、さもなければ、ブラシレスモーターは次の設定アイテムのトーン音を発します。

項目毎のトーン音は次の通りです:

- 1. "Di・・・"ブレーキ設定トーン
- 2. ``Di・・・di・・・"バッテリータイプ設定トーン
- 3. "Di・・・di・・・di・・・"低電圧保護設定トーン
- 4. 「Di···di···di···」 低電圧保護電圧設定トーン
- 5. ``Di・・・・・"起動モード設定トーン
- 6. "Di・・・・・di・・・"タイミング設定トーン
- 7. "Di・・・・・・di・・・di・・・"初期設定トー
- 8, "Di・・・・・di・・・・・ '出口'設定トーン

# C 選択項目の:警告:

ある設定を選んだ後に、ブラシレスモーターはいくつかのタイプのトーン音を発します。 あるトーンの後で、送信機のスロットルスティックを約 1 秒で、一番上のポイントに移動 すれば、設定項目を選出します。そして、ブラシレスのモーターは「di・・・」音を発し、 ESC が設定項目を選んだことを示します。

他の設定をしない場合は、プログラム設定アイテムを終了するために、スロットルを約 2 秒でLoに移動させてください。

7. 設定表 ・ トーン: Di/DiDi/設定しない。

ブレーキ設定 ▲OFF · ON · 設定しない

バッテリータイプ設定 ▲Lipo · NiMH · NiCD

低電圧保護設定 ▲[出力をカットします。] [電源を切ります。] [設定しない]

低電圧保護設定値 Low · ▲Middle · Hight

スタートモード設定 ▲Fast · mild · Soft

タイミングオプション設定 ▲Low · Middle · Hight

「▲」は工場出荷時の初期設定値です。

# 8. すべての項目の簡単な手順:

ブレーキ設定:

**OFF**: スロットル下げると、ブラシレスモーターの回転は、慣性によって徐々に止まります。

ON: スロットル下げると、ブラシレスモーターは、素早く止まります。

バッテリータイプ設定:

## バッテリータイプの設定:

リチウムバッテリーまたは、ニッケル水素電池/ニッケルカドミウム電池。

## 低電圧保護モード設定:

設定電圧より低い時は約10秒後に出力をカットします。

## カットオフ設定:

設定された電圧は下表の通りです。

ESCは電圧を感知し、設定値になれば自動で出力を停止します。

Low: バッテリーの電圧設定値は2.6vです。

Middle:バッテリの電圧設定値は2.8vです。

Hight: バッテリーの電圧設定値は3.0vです。

あなたが使用するバッテリー毎に、電圧残量に応じて、自動的に識別します。

Low: 60%

Middle: 65%

Hight: 70%

## スタートモード設定:

ファストスタートは、

約0.5秒で回り始めます。(グライダー等に使用します。)

マイルドスタートは、

約1秒で回り始めます。(電動ヘリコプター、飛行機等に使用します。)

ソフトスタートは、

約2秒で回り始めます。(電動へリコプター等に使用します。)

### タイミング設定:

Low: ヘリ・飛行機(トルク型)

Middle: 高回転モーター

Hight: 注意1

### 注意1

Low設定は、ブラシレスのモーターのほとんどのタイプに設定します。不適切な設定で

の、ESC とブラシレスのモーターの損害を避ける為に、Low設定から始めることをお勧めします。Hight は、モーターが受け付けるか、また、アンプの許容範囲の消費電力であるのか等、確認してからご使用してください。設定は経験者によく聞いてから行ってください。